

Textaktivierung:

1. Wählen Sie AUX als Quelle aus (am besten trennen Sie alle angeschlossenen Geräte wie USB oder iPod)
2. Wenn Sie sich im AUX-Modus befinden, drücken und halten Sie die Vorspultaste für 10-12 Sekunden (WICHTIG: Bei bestimmten Headunits müssen Sie erst die "m"-Taste drücken um die Vor- und Rückspul Funktion nutzen zu können)
3. Nach 10-12 Sekunden lassen Sie die Taste los und warten bis "CD1 Track1" im Display angezeigt wird. Das bedeutet, dass Sie sich im TEXT-Menü befinden.

In diesem Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- CD1 Track 1 - keine Textanzeige
- CD1 Track 2 - Textanzeige in der Navigation
- CD1 Track 3 - Textanzeige im MID Display
- CD1 Track 4 - Textanzeige im Radio

Drücken Sie die "nächster-Track"-Taste um eine Textanzeige anzuwählen. Wenn Sie einige Sekunden warten erscheint ein Test-Text an der ausgewählten Stelle. Wenn Sie diese Textanzeige dann bestätigen wollen drücken und halten Sie die Vorspultaste für 2 Sekunden.

Hinweise:

- Von Becker hergestellte Headunits sind nicht kompatibel für die Textanzeige. Philips, Alpine oder andere funktionieren.
- Wenn die Headunit Telefon oder Telefonvorbereitung hat, kann es bei der Textanzeige zu Problemen kommen.